

ACHTUNG!

Maximales Füllgewicht
für Canvas-Boxsäcke

! 80 cm bis zu 25 KG !
100 cm bis zu 30 KG !
120 cm bis zu 40 KG !

Füllanleitung für Boxsäcke



Fälschlicherweise wird ein Boxsack auch Sandsack genannt, dies bedeutet aber nicht, das der Sack mit Sand gefüllt wird. Ein Boxsack wird im Normalfall mit Stoffresten, gefüllt. Hierbei können Sie selbst den Härtegrad bestimmen. Für Kinder und Jugendliche wählt man am besten Füllstoffe wie z.B. Filzreste, Reste von Kleidungsstücken (z.B. ein Wollpullover, Strickjacke, Polsterfüllungen...).

Bitte aber unbedingt diverse Beschläge wie Reißverschlüsse oder Knöpfe vorab entfernen. (einfach rausschneiden und trennen). Soll der Boxsack für Erwachsene oder bereits geübte Personen in Verwendung sein, empfehlen wir Stoffreste wie z. B. Jeansstoffe, Baumwollsegel....

Bad Company

Ihr Partner für den Kraft- und Ausdauersport!

Der Härtegrad wird natürlich auch durch entsprechende Verdichtung beim Befüllen erreicht.



Ebenfalls können Sie den Boxsack auch mit Sägespänen befüllen. Dies ist wie folgt so zu tätigen.



Befüllen mit Sägespänen oder Getreide

Sie benötigen einen großen Müllsack oder dergleichen, der in der Länge und im Durchmesser größer als der Boxsack ist. Sie geben ihn in das Innere des Boxsackes (im aufgehängten Zustand) und glätten ihn an die Innenseite des Boxsackes. Danach befüllen Sie ihn mit Sägespänen oder Getreide. (ACHTUNG bitte nur feine und trockene Schnittspäne verwenden). Die Innenhülle ist notwendig um ein Austreten der Späne oder Staub an den Nähten zu verhindern. (Nähte sind natürlich nicht luft- oder staubdicht).

Bei jeder Befüllung ist darauf zu achten, dass das Füllgewicht des jeweiligen Sackes nicht überschritten wird.

Danach verschließen Sie den Boxsack (je nach Typ) mit dem Reißverschluss oder den Schnüren. Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Schlitten des Reißverschlusses frei läuft. Bei sachgemäßer Anwendung werden Sie lange Freude an Ihrem Boxsack haben!

ACHTUNG!
Maximales Füllgewicht
für Canvas-Boxsäcke

!	80 cm	bis zu 25 KG	!
!	100 cm	bis zu 30 KG	!
!	120 cm	bis zu 40 KG	!